


Ribakardina mõõtmise juhend pakettaknale



Mõõdud

L: laiusmõõt tihendist tihendini.

H: kõrgusmõõt liistu sisemisest servast sisemise servani

S: Kui klaasiliistu sügavus on alla 19mm siis on vaja lisada kõrgendus HZ-AK, HZC-MA02.

1) HZ-AK (pulk-nöör ribakardina juhtimine)

2) HZC-MA02 (ketiga ribakardina juhtimine)

