


Ribakardina mõõtmise juhend

Ava sees paigaldus




Mõõdud

L: laiusmõõt tuleb võtta alt, keskelt ja ülevalt. Täpsest ava mõõdust lahutada maha kardina liikumise ruum ca 5-10mm (oleneb aknapõõse kvaliteedist)

H: kõrgusmõõduks on ava täpne mõõt. Lisaks võimalik

Juurde valida trossikinnitused



TN

Trossikinnitus
aknalauale